

Návod na použití

vysavačové hlavice DeLux.

Vysavačová hlavice DeLux slouží k vysávání nečistot ze dna a stěn bazénu.

Na pohyblivou část vysavačové hlavice nasuneme teleskopickou tyč a zajistíme ji. Na hubici nasadíme plovoucí vysavačovou hadici. Tím máme připraven vysavač k provozu. Vysávání provádíme pomalými tahy. Na hlavici příliš netlačíme, aby nedošlo k jejímu poškození.

Po použití vysavačovou hlavici opláchneme pod tekoucí vodou, zbavíme štětky případných nečistot a uložíme na bezpečné místo.