SekoWeb – Registrace nového uživatele a zařízení

Stáhněte a spusťte aplikaci SekoWeb (<u>Google play</u> / <u>App Store</u>), proveďte registraci nového uživatele.

Zadejte specifický kód pro registraci zařízení VAGNER v této podobě:

OWNER ID: CZE90920VAGNER

Zvolte si své přihlašovací jméno (email) a heslo, kterým se budete do systému přihlašovat.

Email:

Password / Heslo:

Confirm password / Potvrďte heslo:

USER REGISTRATION







SekoWeb – Registrace nového uživatele a zařízení

Pro přímý přístup využijte integrovanou Wifi ve stanici (KOMMSPOT-XXXXXX).

DIRECT ACCESS TO DEVICE



Kamerou chytrého telefonu načtěte QR kód na boční straně stanice a potvrďte přímé připojení přes Wifi síť KOMMSPOT-XXXXXX.

Heslo pro přihlášení k Wifi síti: 12345678



Zadejte defaultní přihlašovací údaje pro přihlášení ke stanici:

ADMIN PIN: 0000



Alternativou je použití **webového prohlížeče** a zadání IP adresy **192.168.3.1** pro přímé připojení k webové službě Wifi modulu.

Defaultní přihlašovací údaje pro přihlášení ke stanici:

ADMIN

PIN: 0000

	192.168	.3.1/logir	1	V	:
		Login			
ADMIN					

		Login			
	•		1		

Náhled webového rozhraní vzdáleného přístupu Wifi připojení přes síť KOMMSPOT-XXXXXX.

Nabídka z menu – pro nastavení externí komunikace přístupu přes internet je nutné zadat parametry již existující Wifi sítě s připojením k internetu. Rovněž je možné v této nabídce upravit parametry přímé Wifi komunikace (Wifi server v dávkovací stanici - WLan).





Název existující Wifi sítě vč. hesla zadejte ručně nebo využijte průvodce nastavením – **"SCAN"** (přehled dostupných Wifi sítí s přístupem na internet).

Network name SSID / Název sítě SSID: Network password (key) / Heslo sítě (klíč): Úspěšné připojení dávkovací stanice k internetu je signalizováno textem "CONNECTED" v horní části a načtením aktuálního data a času. Tím je stanice připojena k internetu a je možné ji dále registrovat do webové služby SekoWeb. Pro přidání stanice se přihlaste k účtu SekoWeb, který jste si v předešlém kroku registrovali.







Po přihlášení přejděte v hlavní nabídce na "+ Add device" (+ Přidat zařízení) a doplňte sériové číslo ze štítku na boční straně dávkovací stanice (Device Serial Number) ve tvaru: XXXX-XXXX-XXXX vč. názvu stanice nebo instalace pro snazší její rozpoznání v seznamu registrovaných zařízení, je-li jich více v účtu uživatele.

- Přidání stanice, resp. nového místa instalace proveďte pomocí tlačítka "+ Add device"
- POZNÁMKA: PŘED REGISTRACÍ MUSÍ BÝT DÁVKOVACÍ STANICE PŘIPOJENA K INTERNETU !!!

Welcome Admin - Premysl Hosek	Device registration
+ Add device	Device identification Level selection
☆ Home▲ Organization	Warning Check that the device is connected before proceeding.
• Owner	Device serial number
Customers	Device serial number 01220000928
• Details	Device serial number confirmation Network Name (SSID) KOMMSPOT-5F0C74
Devices	Device serial number
🚰 Users	System name System name
Alarms .	Previous Next
	POZNÁMKA: během registrace stanice do webové služby musí být stanice již <u>připojena k Internetu</u> /Connected/ přes místní Wifi síť.

Přehled registrovaných zařízení: po úspěšné registraci je k dispozici náhled (Devices) – přehled všech dávkovacích stanic s možností vzdáleného přístupu:

🕲 sekoweb	≡	Language (English) ~ Owner ID: CZE90920VAGNER	🙆 Admin - Premysl Hosek (Administrator) ~
Welcome	Devices		
GLOBAL	Devices summary		
+ Add device	CSV PDF Print		Search: va dos
A Home	Device ID 14 System name 1 First association 1 Installation site 1 FW Version 1 Westion 1 Version 1	Customer Technician Name 11 Online / Offlin	e 11 Mark 11 Details 11
📥 Organization 🗸 🗸	01210000056A_DEVICE VA DOS CONTROL 01/07/2021 11:21:58 UTC 1.00	•	WORKING
Devices	012100000F12_DEVICE VA DOS CONTROL 21/04/2022 10:12:21 UTC VDE45A80099B 1.10 Nad Safimou II, 252 42 Vestec, Česko	VagnerPool Premysl Hosek	WORKING
😤 Users	Showing 1 to 2 of 2 entries (filtered from MAX total entries)		Previous 1 Next

Detail stanice: zobrazení měřených hodnot s možností změny parametrů, nastavením alarmů, zobrazením grafů, atd. Je-li zobrazen status "**Pump in Standby Mode**" na webové službě, znamená to, že jednotka není v režimu měření (dávkování je pozastaveno), resp. je aktivováno menu jednotky = někdo provádí změny a nastavení lokálně přímo na stanici.

